

MONTAGEGIDS: POLYESTER GOLFROLLEN LEGGEN ALS EEN PRO

Kies je voor een polyester golfrol? Slim! Het grote voordeel van een rol is dat je je overkapping vaak uit één stuk kunt bedekken — van nok tot goot en van links naar rechts. Geen naden, minder kans op lekkage en een superstrak resultaat. Met een gewicht van slechts 1,20 kg/m² is het materiaal bovendien makkelijk hanteerbaar. Volg deze stappen voor een perfecte montage van jouw golfrol.

1. De check: Is je basis op orde?

Voordat je de rol uitpakt, loop je de onderconstructie even na:

- Controleer de uitlijning: Liggen de gordingen recht en is de rooilijn strak?
- Check de helling: Zorg voor een licht hellend dak, zodat regenwater direct wegloopt.
- Gordingafstand: Houd voor golfrollen een maximale afstand van 80 cm aan tussen de gordingen.

2. De start: Haaks en gecontroleerd uitrollen

Leg de rol in zijn geheel (nog niet uitgerold) op de overkapping aan de linker- of rechterzijde.

- Leg hem haaks: Zorg dat de rol perfect haaks op de constructie ligt; dit maakt de rest van de montage veel eenvoudiger.
- Stap voor stap: Zet de eerste punten vast. Rol de golfrol daarna stukje voor stukje uit en bevestig direct de vrijgekomen punten. Zo houd je maximale controle over de spanning op de rol.

3. De overlap: Als je meerdere rollen gebruikt

Heb je een breder of langer dak en moet je rollen overlappen? Houd dan deze richtlijnen aan voor een waterdicht resultaat:

Hellingshoek	Overlap zijkant (loodrecht)	Overlap lengte (parallel)
Flauw dak (<12°)	30 cm	2 golven
Steiler dak (>12°)	20 cm	1 golf

4. Bevestigen: Vast is vast

Voor een stormvast resultaat gebruik je de juiste montageschroeven en volg je deze regels:

- De gouden regel: Bevestig de schroef altijd in de top van de golf.
- Voorboren: Boor de gaten altijd ca. 3 mm groter dan de schroef. Dit geeft de rol de ruimte om uit te zetten en te krimpen bij temperatuurverschillen.
- Schroeflengte: Gebruik schroeven van minimaal 60 mm lang.
- Gebruik afstandhouders: Plaats altijd afstandhouders onder de golf op de gording. Dit voorkomt dat je de flexibele polyester rol indrukt tijdens het schroeven.
- Vast is vast: Draai de schroef aan tot de golf zeer beperkt wordt ingedrukt.
- Schroefplan: Gebruik ongeveer 9 schroeven per m². Op de onderste en bovenste gording schroef je om de golf, op de tussenliggende gordingen om de drie golven.

⚠ Belangrijk: Niet beloopbaar!

Polyester golfrollen zijn gemaakt van glasvezelversterkt polyester en zijn nooit beloopbaar. Plaats tijdens of na de montage nooit je gewicht direct op de rollen. Moet je toch het dak op? Gebruik dan altijd loopplanken die op de gordingen rusten.

Gebruik onze [Slimme Dakplanner](#) om je project op de centimeter nauwkeurig te berekenen. Zo voeg je direct de juiste schroeven en afstandhouders aan je winkelwagen toe én profiteer je automatisch van onze pakketkorting op de accessoires. Snel, foutloos en direct klaar voor de klus!