

ONDERHOUDSTIPS: POLYESTER GOLFPLATEN/GOLFROLLEN

Je hebt gekozen voor een duurzaam dak, en met een klein beetje liefde blijft dat jarenlang in topconditie. Om het polyester in de beste staat te houden en de lichtinval optimaal te benutten, adviseren we om het plaatmateriaal minstens één keer per jaar een opfrisbeurt te geven.

Een zachte aanpak voor het beste resultaat

Schoonmaken is simpel, zolang je het maar voorzichtig doet:

- De basis: Warm of lauw water met een zachte doek of borstel is meestal al voldoende om vuil te verwijderen.
- Een beetje zeep: Is het dak erg vies? Gebruik dan een zachte, milde zeep (niet-alkalisch). Spoel de platen na het wassen altijd goed na met schoon water, zodat er geen zeepresten achterblijven.
- Wat je absoluut moet vermijden: Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol of andere krassende hulpmiddelen. Ook agressieve schoonmaakmiddelen zijn uit den boze; deze kunnen het oppervlak en de beschermlaag van het polyester beschadigen.

⚠ Veiligheid tijdens het poetsen

Denk aan je eigen veiligheid en die van je dak. Zoals je weet, zijn polyester platen en rollen nooit beloopbaar. Ga dus nooit direct op de platen staan tijdens het reinigen, maar gebruik altijd loopplanken die op de gordingen rusten.

Wil je je dak meteen weer stormvast maken na de schoonmaakbeurt? Kijk dan even of al je schroeven nog goed vastzitten (vast is vast!). Heb je nieuwe afstandhouders of montageschroeven nodig? Je bestelt ze razendsnel in onze webshop.